

-Мотор k1-выключатель питания k2-выключатель чаши

EL-освещение R1-ТЭН поддержания тепла

R2-ТЭН

B1-термостат(в чаше)

VIII. Регулировка температуры чаши для кукурузы

1. Чтобы увеличить температуру, поверните ручку по часовой стрелке.
2. Чтобы уменьшить температуру, поверните ручку против часовой стрелки.

Аппарат для производства поп-корна с тележкой, модель НР-СС

Руководство пользователя

**EAC**

Производитель: Guangzhou Unique Catering Equipment CO., LTD.

No.13, Dongjing Road, Donghua Industrial Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, PRC.

I. Назначение и описание аппарата

Аппарат для производства попкорна сочетает в себе все лучшие черты различных моделей. Он изготовлен из алюминиевого сплава и закаленного стекла и имеет внутреннее защитное напыление. Аппарат безопасен в работе, экономичен и подходит для использования в ресторанах, снэк-барах и кинотеатрах.

II. Характеристики

Модель	HP-CC
Напряжение (В)	220
Мощность (кВт)	1,44
Частота (Гц)	50
Температура (° С)	50 – 250
Размер (мм)	940*450*1540
Расход масла (мл/одна загрузка)	50
Расход сахара (г/одна загрузка)	100
Расход кукурузы (г/одна загрузка)	150
Производительность (чаши/мин.)	1/2

III. Меры предосторожности

1. Установить аппарат на устойчивой горизонтальной поверхности.

2. Подключать только к подходящему источнику питания с указанными производителем характеристиками, отклонением напряжения +10 % (В).
3. Установить в легкодоступном месте в непосредственной близости от аппарата подходящий электропит с выключателями и выключатель с защитой от утечки. Не допускать накопления посторонних предметов перед выключателями.
4. Провод заземления и провод питания должны поступать из общей точки и подключаться в безопасный 3-контактный разъем розетки.
5. Все электрические подключения выполняются только квалифицированным электриком.

IV. Управление

1. Включите выключатель питания, чтобы включить нагреватель и освещение.
2. Включите выключатель чаши для предварительного нагрева, который займет 5–6 минут. Налейте в чашу 50 мл масла, засыпьте 150 г кукурузы и 100 г сахара; кукуруза нагреется и начнет лопаться.
3. Следите за кукурузой во время приготовления, чтобы она не подгорела. Плотнo закройте дверцу, чтобы избежать потери продукта.
4. Перемешивайте кукурузу, пока все зерна не раскроются, затем высыпьте из поддона.
5. Чтобы приготовить новую порцию попкорна, повторите шаги 1–5. Для приготовления попкорна достаточно 2 минут непрерывной работы аппарата.
6. Не проливайте масло на поддон или рядом с ним. При нагреве до определенной температуры масло загорится.

Внимание! Не лейте воду на поддон во время приготовления попкорна!

V. Уход и очистка

- 1. Во избежание несчастных случаев выключите питание и достаньте кабель питания из розетки перед очисткой аппарата.
- 2. Очистите аппарат снаружи с помощью влажного полотенца и некоррозионного моющего средства. Не мойте аппарат водой. Это приводит к повреждению электрических деталей.
- 3. В случае длительного простоя выключите питание и отсоедините кабель питания от розетки.
- 4. Не используйте металлические инструменты для чистки внутренних частей аппарата. Металл повредит защитное напыление.

VI. Устранение неисправностей

Неполадка	Причины	Устранение
Освещение не включается.	Аппарат не включен в сеть.	1. Затяните винт подключенных проводов. 2. Замените лампочку освещения.
Аппарат не нагревает.	1. Ослаб контакт провода ТЭНа. 2. Перегорел ТЭН. 3. Неисправен эл. конденсатор.	1. Затяните винт, от которого отходят провода. 2. Замените ТЭН. 3. Замените электрический конденсатор.
Температура слишком высокая или слишком низкая.	Расширьте настройки термостата.	Замените термостат.

К аппарату прилагаются

- 1. руководство пользователя;
- 2. лампочка.

VII. Электрическая схема

