

ДВУХСКОРОСТНОЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР SH



РУКОВОДСТВО К ДВУХСКОРОСТНОМУ ПЛАНЕТАРНОМУ МИКСЕРУ SH

1. ОПИСАНИЕ

Благодаря красивому внешнему виду, простоте в эксплуатации, высокой производительности, изделия этой серии подходят для приготовления теста в гостиницах, ресторанах, пекарнях и на предприятиях пищевой промышленности. Использование клинового ремня и цепной передачи позволило снизить шум при использовании. Детали, которые контактируют с пищей, изготовлены из нержавеющей стали согласно действующим национальным нормам.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ (кВт)	МУКА (кг)	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА (мин.)	ВРАЩЕНИЕ ДЕЖИ (об./мин.)	СКОРОСТЬ НАСАДКИ (об./мин.)	РАЗМЕРЫ (мм)	Вес нетто (кг)
SH20G	220 В 50 Гц	1,1	≤8	10–12	13/26	132/264	700*500*770	90
SH20	~380 В 50 Гц	0,45/0,75	≤8	10–12	13/26	132/264	700*500*770	88
SH20B	220 В 50 Гц	1,5	≤8	10–12	18/29	187/293	700*500*770	88
SH30G	220 В 50 Гц	1,5	≤12	12–18	12,5/25	123/246	770*550*850	100
SH30	~380 В 50 Гц	0,85/1,5	≤12	12–18	12,5/25	123/246	770*550*850	98
SH30B	220 В 50 Гц	2,2	≤12	12–18	17/27	172/269	770*550*850	98
SH40G	220 В 50 Гц	1,5	≤15	12–18	12,5/25	123/246	770*550*850	102
SH40	~380 В 50 Гц	0,85/1,5	≤15	12–18	12,5/25	123/246	770*550*850	100
SH40B	220 В 50 Гц	2,2	≤15	12–18	17/27	172/269	770*550*850	100
SH50	~380 В 50 Гц	1,5/2,4	≤20	15–20	12/25	125/250	880*530*920	173
SH60	~380 В 50 Гц	1,5/2,4	≤25	15–20	12/25	125/250	880*530*920	178

3. УСТАНОВКА

- Установите миксер на ровную поверхность в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
- Перед включением убедитесь, что характеристики сети соответствуют характеристикам прибора, дежа вращается по стрелке, а внешнее заземление подключено надежно.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Снимите защитную крышку, засыпьте муку, дрожжи и залейте воду в дежу.
- Закройте защитную крышку и включите миксер.
- Для равномерного перемешивания включите миксер сначала на малой скорости, только затем переходите на более высокую скорость.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Не используйте миксер, если неисправен выключатель защитной крышки.
- Во время использования не опускайте в дежу руки или предметы.
- Чтобы изменить скорость, остановите миксер, затем настройте ручку скорости.

6. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Устройство работает с двумя системами скорости: скорость вращения дежи и скорость вращения насадки.
- Устройство оснащено защитной крышкой. Если защитная крышка открыта, устройство останавливается автоматически. Если защитная крышка установлена неправильно, устройство работать не будет.
- Время выбирается без ограничений.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Устройство не включается. Проверьте подключение к электрической сети и установку защитной крышки.
- Неисправна защитная крышка. Снимите верхнюю крышку и проверьте контакты микровыключателя, чтобы проверить подключение питания.
- Перегрев. Перегрузка. Перегрев вызван коротким замыканием.
- Низкая эффективность. Проверьте, нет ли повреждений в системе трансмиссии и работу электродвигателя. При наличии каких-либо повреждений и ослаблении ремня откройте верхнюю крышку, отрегулируйте ремень и снова закрепите ремень и цепь.

ВНИМАНИЕ! ОТКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ И ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.