



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕНДЕРАЙЗЕР ДЛЯ МЯСА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



SJ-TL1



GRT-MT12

Manufacturer: **HANGZHOU GARYTON HOTEL EQUIPMENT COMPANY LIMITED**
ROOM 625, BUILDING1, XIXI RUNJING BUILDING, WUCHANG STREET, YUHANG DISTRICT,
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE

Перед использованием внимательно прочитайте это руководство!

Указания по безопасности

- Внимательно прочтите данную инструкцию и используйте устройство только для обработки пищевых продуктов.
- Лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями запрещается пользоваться устройством, если они не находятся под наблюдением и не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Чтобы волосы, одежда или цепочки не попали на движущиеся детали, не надевайте украшения и не завязывайте длинные волосы во время работы. Всегда оставайтесь внимательны во время работы.
- Содержите все части устройства и принадлежности в чистоте, поскольку они соприкасаются с пищевыми продуктами. Перед каждым использованием тщательно очищайте все части устройства.
- Не используйте растворители, бензол или спирт для очистки устройства.
- Обратите внимание, максимальное время непрерывной работы устройства составляет 15 минут. Дайте устройству остыть в течение 5 минут, прежде чем продолжить работу.

 Не касайтесь движущихся частей. Во избежание травм и порчи имущества следите за тем, чтобы во время использования в зону вращения прибора не попадали руки, волосы, одежда и кухонные принадлежности.

 Тендерайзер предназначен только для рыхления мяса и ни для чего другого.

 Не обрабатывайте слишком большое количество мяса за один раз, чтобы не засорить отверстие для мяса. Тендерайзер не предназначен для обработки замороженного мяса. Перед обработкой в тендерайзере разморозьте замороженное мясо.

Защита окружающей среды

Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а используйте ее повторно. Старые устройства содержат ценные материалы, которые подлежат вторичной переработке. Поэтому утилизируйте старые устройства только в подходящих пунктах сбора.

Использование по назначению

ВНИМАНИЕ!

Если устройство было включено, когда вы вынули вилку из розетки, подождите не меньше 10 секунд, прежде чем снова подключить питание.

Никогда не оставляйте устройство без присмотра, когда оно включено в сеть. Всегда отсоединяйте его от сети во время простоя, переноски, демонтажа или чистки.

Чистка и обслуживание

Перед первым использованием необходимо тщательно очистить устройство. Уделяйте особое внимание чистке деталей, которые непосредственно соприкасаются с пищевыми продуктами.


После использования машину необходимо тщательно очистить, чтобы предотвратить размножение бактерий. После каждой чистки рекомендуется слегка смачивать шестерни, прокладку и внутреннюю поверхность цилиндра растительным маслом.

Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕНДЕРАЙЗЕР ДЛЯ МЯСА


Модель	SJ-TLI
Материал лезвия и корпуса	н/ж сталь 304
Номинальное напряжение	110/220 В; 50/60 Гц
Мощность мотора	450 Вт
Толщина рыхления	3 мм–22 мм
Длина рыхления	6–130 мм
Длина лезвия	135 мм
Габариты	430x170x420 мм
Вес нетто/брутто:	19/20 кг

SJ TLI



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕНДЕРАЙЗЕР ДЛЯ МЯСА


Модель	GRT-MT12
Материал лезвия и корпуса	н/ж сталь 304
Номинальное напряжение	110/220 В; 50/60 Гц
Мощность мотора	750 Вт
Толщина рыхления	3–22 мм
Длина рыхления	6–168 мм
Длина лезвия	168 мм
Габариты	385x240x415 мм
Вес нетто/брутто:	22/24 кг



SJ-TL12

ВЗРЫВ-СХЕМА


EMT 1



EMT1

ПП.	НАИМЕНОВАНИЕ	ПП.	НАИМЕНОВАНИЕ	ПП.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Резиновые ножки	2	Корпус	3	нижняя крышка
4	гребень для мяса	5	комплект ножей 1	6	комплект ножей 2
7	верхняя крышка	B1	выключатель	B2	винт М6х10

TK12MT
GRT-MT12



TK12MT

ПП.	НАИМЕНОВАНИЕ	ПП.	НАИМЕНОВАНИЕ	ПП.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	нижняя крышка	2	гребень для мяса 34ТН	3	гребень для мяса 35ТН
4	комплект ножей 1	5	комплект ножей 2	6	втулка
7	верхняя крышка	8	рукоять	9	Корпус
10	зажимной винт	11	выключатель	12	ножки
B1	винт крестовой М5х8	B2	винт М6х10		