



Φαρшемес ВХ



EKGI

Фаршемес ВХ


Описание:

Фаршемес модели ВХ предназначен для перемешивания начинки. Две пары месильных органов вращаются в деже в обе стороны, хорошо перемешивая фарш. Все детали машины, контактирующие с пищей, выполнены из нержавеющей стали или имеют покрытие, и соответствуют санитарным нормам Китая.

Технические характеристики

Модель	Напряжение	Частота	Мощность	Номинальная потребляемая мощность	Производительность	Класс защиты	Размеры (мм)	Вес нетто (кг)
VX35A	110V~	50Hz 60Hz	0,75kW	1,1kW	35 л	IPX1	720x510x1100	136
VX50A	220V~		1,1kW	1,5kW	50 л	IPX1	820x510x1100	152
VX70A	240V~		1,5kW	1,98kW	70 л	IPX1	860 x510 x1100	178
VX100A	380V 3~		1,5kW	1,98kW	100 л	IPX1	1010x556x1100	223
VX150A	380V 3~	50Hz/60Hz	1,5kW	1,9kW	150 л	IPX1	1100x660x1260	265

Конструктивная схема



Управление и обслуживание

- 1) Перед первым включением проверьте соответствие сети техническим характеристикам прибора и обеспечьте заземление прибора.
- 2) Включите прибор без нагрузки. Между дежой и месильными лопастями должно оставаться достаточно места.

- 3) Вращение лопастей в одну или другую сторону управляется выключателем. Эта система обеспечивает хорошее перемешивание.
- 4) Поместите начинку в дежу и закройте крышкой. Затем включите прибор. Закончив работу, выключите прибор. Выньте стопор и опрокиньте дежу. Теперь извлеките начинку.
- 5) Прибор оснащен 4 ножками и 4 роликами.
- 6) Запрещается использовать прибор для перемешивания теста. Это приводит к поломке прибора.

ОСТОРОЖНО! Запрещено мыть прибор под струей воды. Не допускайте прямого контакта с водой.